

JetSwim

Instalační a uživatelská příručka

Protiproudové systémy pro bazén
Standardní řada SJ · Bezdrátová řada X

jetswim.eu · info@jetswim.eu

Před instalací a použitím si příručku pečlivě přečtěte a uschovejte ji.

Obsah

- 1. Bezpečnostní pokyny
- 2. Popis produktu a řady
- 3. Obsah balení
- 4. Instalace — standardní řada SJ
- 5. Instalace — bezdrátová řada X
- 6. Ovládání a nastavení proudu
- 7. Bezpečný provoz
- 8. Údržba a péče
- 9. Zazimování a uskladnění
- 10. Technické parametry
- 11. Řešení problémů
- 12. Záruka a kontakt

1. Bezpečnostní pokyny

Před instalací a použitím si přečtěte celou příručku. Nedodržení pokynů může vést k poškození zařízení nebo k úrazu.

- Motorová jednotka pracuje na bezpečném nízkém napětí 12 V (SELV) a má krytí IP68 pro trvalé ponoření.
- Napájecí zdroj / adaptér a řídicí elektronika musí zůstat mimo dosah vody a chráněné před deštěm.
- Zařízení připojujte do zásuvky jištěné proudovým chráničem (RCD/FI).
- Nikdy nevkládejte prsty ani předměty do sací mřížky, když je jednotka v provozu.
- Dohlížejte na děti; zařízení není hračka. Nepoužívejte při bouři.
- Zásahy do motorové nebo řídicí jednotky provádí pouze autorizovaný servis.

Poznámka Vhodné pro fóliové, laminátové i betonové bazény. Snese slanou vodu do koncentrace 0,4 %.

2. Popis produktu a řady

JetSwim je protiproudový systém, který vytváří souvislý proud vody, proti kterému plavete na místě — z běžného zahradního bazénu udělá místo pro plavecký trénink, rekreaci i rehabilitaci. Nabízíme dvě řady:

Standardní řada SJ

Napájení ze sítě 230 V, instalace zavěšením na okraj bazénu. Vyšší a neomezená doba provozu. Modely SJ100 až SJ230 se liší výkonem a rychlostí proudu.

Bezdrátová řada X

Bateriový provoz bez montáže — jednotku pouze přichytíte na okraj bazénu. Ovládání přes Wi-Fi aplikaci. Modely X Air, X5 a X Pro 10 se liší výkonem a výdrží baterie.

3. Obsah balení

- Motorová jednotka JetSwim s uchycením na okraj bazénu
- Napájecí zdroj s kabelem (standardní řada SJ) / nabíječka (řada X)
- Dálkové ovládání nebo přístup k aplikaci (dle modelu)
- Montážní a těsnicí prvky
- Tato příručka a záruční list

Upozornění Ihned po rozbalení zkontrolujte, zda není zboží poškozené přepravou. Případné poškození reklamujte u přepravce při převzetí.

4. Instalace — standardní řada SJ

Instalace nevyžaduje vrtání ani zásah do konstrukce bazénu a zabere přibližně 10 minut.

Krok 1. Vyberte místo na okraji bazénu s rovnou hranou a dostatečným prostorem pod hladinou.

Krok 2. Zavěste uchycení jednotky přes okraj bazénu a dotáhněte upevňovací prvky.

Krok 3. Nastavte jednotku tak, aby výstupní tryska mířila rovnoběžně s hladinou do prostoru bazénu.

Krok 4. Napájecí zdroj umístěte na suché, kryté místo mimo dosah vody a připojte kabel k jednotce.

Krok 5. Zapojte do zásuvky jištěné proudovým chráničem a zkontrolujte pevné usazení jednotky.

5. Instalace — bezdrátová řada X

Krok 1. Před prvním použitím jednotku plně nabijte přiloženou nabíječkou.

Krok 2. Přichyťte jednotku na okraj bazénu — bez nářadí a bez montáže.

Krok 3. Zapněte jednotku a spárujte ji s mobilní aplikací podle pokynů v aplikaci.

Krok 4. Nastavte intenzitu proudu a začněte plavat. Po použití jednotku sejměte a nabijte.

6. Ovládání a nastavení proudu

Proud se reguluje plynule v 5 úrovních intenzity. Nižší úrovně jsou vhodné pro děti, rekreaci a rehabilitaci, vyšší pro kondiční a plavecký trénink.

- Úroveň 1–2: jemný proud pro hraní, rozplavání a rehabilitaci.
- Úroveň 3: vyvážený proud pro běžné plavání a relaxaci.
- Úroveň 4–5: silný stabilní proud pro trénink a pokročilé plavce.

Poznámka Nižší úrovně šetří energii i u výkonnějších modelů — pro běžnou rekreaci obvykle vystačíte s úrovní 2–3.

7. Bezpečný provoz

- Motorová část pracuje na bezpečném napětí 12 V a má krytí IP68 proti trvalému ponoření.
- Vhodné i pro bazény s dětmi — při provozu ale vždy zajistěte dohled dospělé osoby.
- Funguje ve sladké i slané vodě do koncentrace soli 0,4 %.

- Nepoužívejte jednotku mimo doporučené provozní podmínky (teplota a chemické složení vody dle specifikace).

8. Údržba a péče

- Pravidelně kontrolujte a čistěte sací mřížku od listí a nečistot.
- Povrch jednotky otírejte čistou vodou; nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.
- Kontrolujte pevné usazení uchycení na okraji bazénu.
- U řady X udržujte baterii nabitou; delší skladování ve vybitém stavu snižuje životnost baterie.

9. Zazimování a uskladnění

Díky snadnému uchycení lze jednotku kdykoli sejmout, například na zimu.

- Před zimou jednotku sejměte, opláchněte čistou vodou a nechte oschnout.
- Skladujte v suchu při teplotě nad bodem mrazu.
- Baterii řady X před uskladněním nabijte a v průběhu zimy občas dobijte.

10. Technické parametry

Model	Příkon	Průtok	Rychlost	Napájení	Provoz / baterie
JetSwim SJ100	400 W	100 m³/h	2,4 m/s	síť 230 V	neomezený
JetSwim SJ160	600 W	160 m³/h	2,9 m/s	síť 230 V	neomezený
JetSwim SJ200	900 W	200 m³/h	3,4 m/s	síť 230 V	neomezený
JetSwim SJ230	1 250 W	230 m³/h	4,0 m/s	síť 230 V	neomezený
JetSwim X Air	400 W	—	2,5 m/s	baterie	až 2,5 h
JetSwim X5	700 W	—	3,0 m/s	baterie	až 5 h
JetSwim X Pro 10	1 000 W	—	3,5 m/s	baterie	až 10 h

Společné parametry: motorová jednotka 12 V (SELV), krytí IP68, provoz ve sladké i slané vodě do 0,4 % soli, instalace bez vrtání, záruka 3 roky.

11. Řešení problémů

Projev	Možná příčina	Řešení
Jednotka se nespustí	Není napájení / vybitá baterie	Zkontrolujte zásuvku a jistič; u řady X jednotku nabijte.
Slabý proud	Nízká nastavená intenzita / ucpaná mřížka	Zvyšte intenzitu; zkontrolujte a očistěte sací mřížku od nečistot.
Zvýšená hluchost	Nasátý předmět / vzduch v jednotce	Vypněte, zkontrolujte sání; nakloněním odvedte zbytkový vzduch.

Projev	Možná příčina	Řešení
Jednotka se přehřívá / vypíná	Zakryté sání / provoz mimo doporučené podmínky	Uvolněte sání; ověřte teplotu a složení vody dle specifikace.
Aplikace se nepřipojí (řada X)	Vzdálenost / Wi-Fi rušení	Přiblížte se k jednotce; restartujte jednotku i aplikaci.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte nás na info@jetswim.eu s číslem objednávky a popisem závady.

12. Záruka a kontakt

Na výrobek se vztahuje záruka 3 roky od převzetí. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním, poškození nesprávnou instalací v rozporu s touto příručkou, neoprávněným zásahem do jednotky nebo provozem mimo doporučené podmínky. Podrobnosti upravují Obchodní podmínky a Reklamační řád na jetswim.eu.

Prodejce a kontakt

IDOL SPAS s.r.o., Čs. armády 659, 254 01 Jílové u Prahy, IČO: 04313348, DIČ: CZ04313348.
E-mail: info@jetswim.eu · Web: jetswim.eu